
KONICAC35 (国語) の使い方



各部の名称





撮影準備から シャッターを きるまで

1. まず水銀電池を 入れます

コニカC35FDのEEは、指定の水銀 電池によって働きます。 使用す る水銀電池は、1.3V、ナショナル H-C. 東芝H-C. マロリーPX-675. エバレディーEPX-675などです。

水銀雷池は普通の使用で1年以上もちます。明 るい所でファインダー内の指針が動かなくなった ら、新品と取り替えてください。

雷池は乾いた布でよく拭いてから入れてください。 カメラに使用している水銀雷池は完全シールを していますので、カメラをご使用中に電池の中身 が外に出ることはありませんが、身近な水銀汚染 をなくすために、新しい水銀電池をお求めのとき は、必ず使用済の水銀電池を持参し、カメラ店ま たは雷気店にて現品と引換えでお求めください。





1)カメラ底部の水銀電 池室のふたを硬貨など (4)のマークが見えるよ で左に回してはずし、付 うに入れ、ふたをしっか 屋の水銀雷池を入れて リねじ込んでください。 ください。

2)水銀電池はかならず

①をまちがえるとFFは働きません。

2. 裏ぶたを開いて フィルムを入れます

コニカC35FDには、35mmサイズのサクラカラーII(プリント用)、サクラカラーR-100(スライド用)、サクラSS(黒白プリント用)をご使用ください。サクラカラーIIには、20+4枚おとくな24枚撮りがあります。どれも感度はASA100です。







直射日光をさけ日陰でフィルムを入れてく ださい。



1)巻きもどしクランクを起し てノブを引き出し、さらに強く 引くと裏ぶたがあき、フィルム カウンターがSになります。



2) クランクを引いたままフィル ムをフィルム室に収め、ノブおよ びクランクを元の位置にもどし ます。



3)フィルムを少し引き出し、 先端を巻き取リスプールのミゾ に差し込みます。どのミゾに入 れてもかまいません。

DIN 15(16)(17)18(19)(20) 21 (22)(23) 24 (25)(26) 27 (28)(29) 30 ASA 25(32)(40) 50(64)(80) 100(125)(160) 200(250)(320) 400(500)(640) 800









す。

4)シャッターボタンを押し 5)フィルム巻き上げとシャ てから巻き上げレバーをい ッターボタンを押す動作を トレバーに爪をかけ、 撮影にかかれます。フ っぱいに回し、フィルムの穴 繰返し、フィルムカウンター 押し込むようにしな ィルムカウンターは がスプロケットの歯に両側 に1を出します。フィルムが がらレバーを動かし、 巻き上げごとに1目 ともかみ合っていることを 正しく送られていると巻き 使用フィルムの感度 盛進み、撮影枚数を示 確かめて、裏ぶたを閉じま もどしクランクが回ります。 に合わせます。

6)フィルム感度セツ 7)これで準備完了、

します。

3. EE 撮影



コニカC35FDのEEは、速度優先式 といって、あらかじめシャッター 速度をきめておき、カメラを被写 体に向ければ、絞りが自動的に適 正に調節されるしくみです。

1)シャッター速度リングを回し、シャッター速度を指標にセットします。一般に明るいところでははやい速度(数字の多い方)、暗いところではおそい速度(数字の少ない方)を選んでください。屋外では125(1/125秒)、明るい室内では30(1/30秒)に合わせておけば、まず問題ありません。
2)カメラを被写体に向ければ、明るさに応じて絞りが自動的にしぼられ、つねに適正露出が得られます。



シャッター速度は目盛の中間 位置では使えません。かならずク リック位置に合わせてください。 撮影前にレンズキャップをは ずすことをお忘れなく。

4. ピント合わせと構図の決定、EE 露出の確認

近接修正マーク



ブライトフレーム

絞り日盛

距離計一重像部



ピントが合って いないとき

いるとき

1)ファインダーをのぞきな がらフォーカスレバーを回 し、中央の明るい四角の部分 の一重像を一致させれば、ピ ントが合います。

2) プライトフレーム(明る い枠)で囲まれた内側が写る ピントが合って 範囲ですが、1 m以内のとき は近接修正マーク内に被写 体を入れてください。

電出オーパー警告マーク

指針がこの部分にあるときは、そのまま写すと明るく写り過ぎることを 示します。シャッター速度目盛をはやい速度の方へ回し、指針を赤マー クから離してください。NDフィルターを用いるのも一方法です。





海正量出館開

指針が適正露出範囲内にあるときはEEが働いて、正しい露出の撮影がで きることを示しています。指針が示す目感は、そのときの絞り値ですか ら、これによって撮影のデータを知ることができます。

雪出アンダー警告マーク

指針がこの部分にあるときは、そのまま写すと暗く写ってしまうことを 示しています。シャッター速度目盛をおそい速度の方へ回し、指針を赤 マークから離してください。おそい速度でも指針が適正露出範囲に入ら ない暗いところではフラッシュ撮影をしてください。



5. フラッシュ撮影

暗い室内などでは、コニカコンパクトストロボX-14、X-20またはコニカキューブフラッシュを使って、フラッシュ撮影をしてください。明るく美しい写真が写せます。

1)ガイドNo.セットピンを動かして、使用フィルムの感度とお手持ちのフラッシュ装置に合わせてガイドNo.を指標にセットします。

ASA100のフィルムを使うとき合わせるガイド は、

- コニカX-14では14、
- ・コニカX-20では20、
- コニカキューブフラッシュで は28です。

ガイドNo.数字の中間の点は











コード式のフラッシュご使用の場合は、かならずアクセサリークリップに固定するか、ブラケットタイプのフラッシュでは、付属のフラッシュ切替えアダプターを使用しコード先端をカメラ側面の接続ソケットに差し込んでください。



2) コニカX-14、X-20またはコニカキューブ フラッシュをアクセサリークリップに差し込 めば、フラッシュ撮影に切替わり、

シンクロマークが

ファインダーにあらわれます。

シンクロマークはストロボによる日中シンクロのための指標ですが、フラッシュ撮影のためのシグナルでもあります。

3) コニカX-14、X-20では、シャッター速度を何分の1秒に合わせても構いませんが、コニカキューブフラッシュでは、1/30秒またはそれ以下のシャッター速度をお使いください。

4) ファインダーをのぞいてピントを合わせれば、距離に応じて絞りが適正にしぼられ、つねに美しいフラッシュ撮影ができます。(オートフラッシュマチック機構)

6. 日中シンクロ撮影



** 逆光で窓際の人物を写すときなど、その ままEE撮影すると人物の顔が暗くなって しまいます。こうした場合、ストロボで 簡単に人物もバックも明るくきれいに写 せるのが、日中シンクロマチックです。 ∜ 1)コニカX-14、またはX-20をアクセサリー ッ クリップに差し込んでそれぞれの使用フィル 嘘 ムに対するガイトNo.をセットしてくださ 変 い。

間 2)ファインダー視野内にあらわれるシンク て ロマークはピント調節(距難)に応じて上下に 計 動きます。 3)被写体にピントを合わせた後、ファイン

が ダーをのぞいたままシャッター速度リングを 回し、指針をシンクロマークに重ねます。 これでストロボ光と自然光の明るさのバラン スがとれた、適正露出の美しい日中シンクロ 撮影ができます。

コニカキュープフラッシュ(MF級パルプ) は、日中シンクロには使えません。日中シン クロができるのはストロボの場合だけです。 日中シンクロは、人物までの距離によって絞りをきめ、バックの明るさによって、その 絞りに応じたシャッター速度をきめるのが順序です。

コニカC35FDのシンクロマークは、この複雑な約束を、指針を重ねる1操作で一挙に解決しました。

指針がシンクロマークに重ならないとき

指針がマークより上にあって1/500秒にしても重ならないときは、近づいてピントを合わせ直してください。

指針がマークより下にあって1/8秒にしても重ならないときは、離れてピントを合わせ直してください。

ただし、X-14では5 m、X-20では7 m以内がより効果的です。

指針がマークの上または下にあるとき、次の写真のようになります。



②指針が上に離れるほど、人物に当るストロボ光が弱くなります。



®指針が下に離れているとオートフラッシュマチックに切替わるためバックの風景が暗くなります。

7. セルフタイマーとバルブ露出



セルフタイマー

セルフタイマーレバーを下の方 へいっぱいに回してセットし、 シャッターボタンを押すと約10 秒後にシャッターがきれます。

カメラの前に立ってシャッターボタンを押すと、適正露出になりませんからご注意ください。

撮影前に巻き上げレバーの操 作をお忘れなく。

セルフタイマーレバーは、セット後、手でもどさないでください。



パルプ電出

バルブセットレバーを押しながらシャッター速度リングを回し、B目盛を指標に合わせるとB(バルブ)露出ができます。B露出はシャッターボタンを押している間シャッターが開いていますから、夜景や花火など、暗いところでの長時間撮影に使われます。

他の目盛にもどすときは、シャッター速度リングを普通に回せばもどります。

8.シャッターをきるとき

カメラは両手でしっかり持って軽く 顔に押しつけ、両ひじを体につける ようにして安定した姿勢をとり、シャッターボタンを静かに押してくだ さい。

ヨコ位置だけでなく、タテ位置も練習してカメラぶれを起さないようにしましょう。

1/30秒以下の低速シャッターを用いるときは、なるべく三脚とケープルレリーズを用いるほうが確実です。





全部写し終わったら

撮影の最後に巻き上げレバーが途中で止まったら、 をきもどしボタンを押してレバーを巻き上げ、もとにもどします。

9. 巻きもどしてフィルムを取り出します



1)フィルムのきまった枚数を写し終ったら、カメラ底部の巻きもどしボタンを押し込みます。



2)巻きもどしクランクを起して矢印の方向に回すと、フィルムがパトローネに巻きもどされます。



3)手ごたえが急に軽くなって、巻き もどしボタンの回転が止まったら、裏 どうぞ。カメラ店にご依 ぶたをあけフィルムを取り出します。



現像プリントはお早目に 頼のとき「サクラカラー 現像所で」とご指定くだ さい。

コニカ C35FD のおもな性能

型式 / 35 mm 判レンズシャッター式EEカメラ(日中 シンクロマチック機構内蔵)

画面サイズ / 24 x 36 mm

レンズ / ヘキサ J ン 38 mm F1.8 4 群 6 枚 カラ フラッシュ / 発光器の装着でEE からフラッシュに ーダイナミックコーティング

焦点調節/直進ヘリコイド繰出し式 回転角45°

至沂距離0.9 m

シャッター/コパル速度優先絞り制御式自動シャ ッター B・1/8~1/500秒 倍数系列等間隔目盛 X接点(M級バルブは1/30秒以下) セルフタイマ

一内蔵 露出調節 / CdS使用のEE機構による自動露出調節

雷源に1.3V水銀雷池JIS H-C型1コEE連動範囲/ ASA100でEV4.7(F 1.8・1/8秒)~EV17(F16・1/500 秒)ASA800では低輝度EV1.7まで連動可能 フィル

ム感度目盛ASA25~800 DIN15~30ファインダー/ フィルター/ねじ込み式 ねじ径49 mm 採光式ブライトフレーム 倍率0.55× 近接修正マ

ーク、絞り目感、露出警告マーク、シンクロマーク

表示

距離計 / 一眼二重像合致式連動距離計 補色鏡使

用 有効基線長14.2 mm

自動切替えのオートフラッシュマチック機構 ス

トロボで日中シンクロ撮影可能

ガイドNo.目盛 7 10 14 20 28 40 56 (ASA100・m) ノーコードフラッシュ

コンタクトとフラッシュ接続ソケット付

フィルム巻き上げ / トップレバーによる 1 操作巻

き上げ 巻き上げ角132。 引出し角40。セルフコ ッキング 二重露出防止 順算式自動復元フィル

ムカウンター クランク式巻きもどし 巻きもど しボタン自動復帰

フィルム装てん / 簡単確実なコニカEL方式

大きさ・重さ / 112×71×61 mm 410 a

什様、外観、価格については予告なく変更することがあります。